

	<b>codice</b> <b>E1096</b>	<b>descrizione</b> Spina volante, terminali a saldare im pedenza 50 Ohm per cavo RG 58-22
	<b>E1098</b>	Spina volante, terminali a saldare, imp. 75 ohm per cavo RG59

	<b>codice</b> <b>E1091</b>	<b>descrizione</b> Spina volante a crimpare, imp. 50 Ohm per cavo RG 58
	<b>E1095</b>	Spina volante a crimpare, imp. 75 ohm per cavo RG59, 93 ohm per RG62

	<b>codice</b> <b>E1093</b>	<b>descrizione</b> Presca volante a crimpare per cavo RG 58
	<b>E1099</b>	Presca volante a crimpare per cavo RG 59

	<b>codice</b> <b>E1083</b>	<b>descrizione</b> Terminazione BNC maschio 1W imp.50 ohm
	<b>E1084</b>	Terminazione BNC maschio 0,5W imp. 75 ohm

	<b>codice</b> <b>E1094</b>	<b>descrizione</b> Presca da pannello BNC c/dado ,a saldare
	<b>E1086</b>	Presca da pannello BNC a crimpare per RG 58
	<b>E1097</b>	Presca da pannello BNC a crimpare per RG59 <i>ottone nichelato, isolante delrin</i>

	<b>codice</b> <b>E1080</b>	<b>descrizione</b> adattatore diritto presa/presa
	<b>E1082</b>	adattatore a T da spina a 2 prese